

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S&G 6124-130 DUAL (ΜΕ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ)**

1.1/D Ανοιγμα Χρηματοκιβωτίου:

1. Αν υπάρχει κλειδαριά με κλειδί, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει την κλειδαριά.
2. Εισάγετε τον **ένα απο τους δύο** εξαψήφιους κωδικούς αριθμούς ακολουθούμενο από το σύμβολο #

Πχ. **123456#**

Ακούγεται ένα μπίπ κάθε 10 δευτερόλεπτα μέχρι την εξάντληση του χρόνου καθυστέρησης.

Στη λήξη του χρόνου καθυστέρησης ακούγονται 10 συνεχόμενα μπίπς.

3. **Μετά τα 10 συνεχόμενα μπίπς** αρχίζει η περίοδος ανοίγματος της κλειδαριάς (2 μεπτά) και ακούγονται δύο μπίπς κάθε 6 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τότε **ξανά τον πρώτο** κωδικό σας ακολουθούμενο από το #

Πχ. **123456#**

Και μετά τον δεύτερο κωδικό σας εντός 10 δευτερολέπτων ακολουθούμενο από το #

Πχ. **222222#**

4. **Γυρίστε** το μοχλό και **τραβήξτε** την πόρτα. Η πόρτα **θα ανοίξει**. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό των 2 λεπτών δεν ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο τότε θα πρέπει να επαναλάβετε την ολη διαδικασία από το βήμα 1.

Σημ: Σε περίπτωση που μετά την εισαγωγή του πρώτου κωδικού (βήμα 3) και σε διάστημα **10** δευτερολέπτων δεν ειδώξετε τον δεύτερο κωδικό, ο Θάλαμος δέν θα ανοίξει. Θα πρέπει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία από το βήμα 1.

1.2/D Κλείδωμα Χρηματοκιβωτίου:

1. Κλείστε την πόρτα και γυρίστε μοχλό στη θέση κλειδώματος. Η κλειδαριά θα σφραγίσει αυτόματα και θα ακουστεί ένα διπλό μπίπ.
2. Δοκιμάστε να γυρίσετε τον μοχλό για να επιβεβαιώσετε ότι η κλειδαριά σφρά γισε. Ο μοχλός δεν πρέπει να γυρίζει.



1.3/D Αλλαγή Κωδικού στα Χρηματοκιβώτια:

Για να αλλάξετε έναν απο τους κωδικούς σας ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:

- 1) Εισάξετε 22*παλιό κωδικό# πχ **22*123456#**
Ακούγονται πέντε μπίπς (-) (-) (-) (-) (-)
- 2) Εισάξετε τον νέο σας κωδικό και μετά #. πχ **222222#**
Ακούγονται τρία μπίπς (-) (-) (-)
- 3) Εισάξετε ξανά τον νέο σας κωδικό και μετά #. πχ **222222#**
Ακούγονται τρία μπίπς (-) (-) (-)

Η κλειδαριά τώρα θα ανοίγει **με τον νέο κωδικό 222222# και τον κωδικό του δεύτερου χρήστη.**

1.4/D Αλλαγή Μπαταριών

Εάν εισάξετε τον κωδικό σας και ακούσετε 5 διπλά μπίπς καθώς ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι άδειες και πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν οι μπαταρίες είναι εντελώς άδειες, εισάγοντας τον κωδικό σας θα ακούσετε 20 μπίπς και η κλειδαριά δεν θα λειτουργήσει, οπότε θα πρέπει να αλλαχθούν αμέσως.

Για να αλλαχθούν οι μπαταρίες, προσεκτικά αφαιρέστε το πληκτρολόγιο σηκώνοντας πρώτα το κάτω μέρος του και μετά το υπόλοιπο. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και κρατώντας την υποδοχή της κάθε μπαταρίας τοποθετήστε της καινούργιες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλκαλικές μπαταρίες.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της αλλαγής των μπαταριών κανένα πρόγραμμα ή κωδικός δεν χάνεται.