

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

A.

ΑΡΧΙΚΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΣΗΜ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 2 ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ** ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**.

Για να ανοίξει ο συνδυασμός την πρώτη φορά από τον βασικό αριθμό 50:

A1: Στρίβουμε αντιωρολογιακά τον συνδυασμό μέχρι ο αριθμός 50 να εμφανιστεί για **4η φορά** κάτω από το **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**. Σταματούμε ακριβώς στο 50.

A2: Μετά στρίβουμε ωρολογιακά όσο πάει μέχρι να συναντήσουμε αντίσταση. Ο συνδυασμός είναι ανοιχτός. Σπρώξτε τον μοχλό και η πόρτα ανοίγει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει δεύτερη κλειδαριά στην πόρτα βεβαιωθείτε ότι και αυτή η κλειδαριά είναι ξεκλειδωτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

B.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 50 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ΣΗΜ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 2 ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ.

- B1:** Γράφουμε τον νέο συνδυασμό σε ένα χαρτί και φυλάττουμε σε ασφαλές μέρος.
- B2:** Με ανοιχτή την πόρτα, κλείνουμε τους πείρους με το χερούλλι και κλειδώνουμε τον συνδυασμό με 4-5 στροφές αντιωρολογιακά.
- B3:** Στρίβουμε αντιωρολογιακά το συνδυασμό μέχρι ο αριθμός **50** να εμφανιστεί για τέταρτη φορά κάτω ακριβώς από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ Αφήνουμε τον συνδυασμό σε αυτή τη θέση.
- B4:** Εσωτερικά της πόρτας, στο πίσω μέρος του συνδυασμού υπάρχει μία κλειδαρότρυπα. Τοποθετούμε μέσα το κλειδί όσο βαθιά γίνεται. Στρίβουμε αντιωρολογιακά κατά **90 μοίρες** και αφήνουμε το κλειδί σε αυτή τη θέση. Εάν υποθέσουμε ότι ο νέος μας συνδυασμός είναι **78-24-56** τότε:
- B5:** - Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός (**78**) να εμφανιστεί για τέταρτη φορά κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο (**78**).
- Στρίβουμε ωρολογιακά μέχρι ο αριθμός (**24**) να εμφανιστεί για Τρίτη φορά κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο (**24**).
- Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός (**56**) να εμφανιστεί για δεύτερη φορά κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο (**56**).
- Εάν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης νέων αριθμών γίνει κάποιο λάθος, επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία **B5** από την αρχή ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ.
- B6:** Στρίβουμε το κλειδί ωρολογιακά κατά **90 μοίρες** πίσω στην αρχική του θέση και το αφαιρούμε. Ο συνδυασμός τώρα είναι ρυθμισμένος με τους νέους αριθμούς.
- B7:** Περιστρέφουμε **4-5 φορές** το συνδυασμό αντιωρολογιακά για να βαβαιωθούμε ότι είναι κλειδωμένος.
- B8:** Για να είμαστε σίγουροι ότι ο συνδυασμός ρυθμίστηκε σωστά πρέπει να κλειδώσουμε και να ξεκλειδώσουμε τουλάχιστον 2 φορές ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ.

ΣΗΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γ.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

Πάντοτε όταν κλείνουμε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου:

- Γ1:** Στρίβουμε το συνδυασμό **4-5 φορές** αντιωρολογιακά για να κλειδώσει.
(Διαφορετικά η πόρτα είναι κλειστή αλλά ξεκλείδωτη).
- Γ2:** Δοκιμάζουμε τη πόρτα για να σιγουρευτούμε ότι δεν ανοίγει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΗΜ. Ο ΣΥΝΔΥΑΜΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 2 ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ** ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**.

Δ.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

Εάν υποθέσουμε ότι ο υφιστάμενος συνδυασμός είναι **78-24-56** τότε:

- Δ1:**
- Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(78)** να εμφανιστεί **για 4η φορά** κάτω από το **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**. Σταματούμε ακριβώς στο **(78)**.
 - Στρίβουμε ωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(24)** να εμφανιστεί **για 3η φορά** κάτω από το **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**. Σταματούμε ακριβώς στο **(24)**.
 - Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(56)** να εμφανιστεί **για 2η φορά** κάτω από το **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ**. Σταματούμε ακριβώς στο **(56)**.
 - Τέλος στρίβουμε ωρολογιακά όσο πάει μέχρι να συναντήσουμε αντίσταση. Ο συνδυασμός είναι ανοικτός και η πόρτα ανοίγει.
 - Εάν κατά τη διαδικασία ξεκλειδώματος γίνει κάποιο λάθος, επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία **Δ1** από την αρχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει δεύτερη κλειδαριά στην πόρτα βεβαιωθείτε ότι και αυτή η κλειδαριά είναι ξεκλειδωτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΗΜ. Ο ΣΥΝΔΥΑΜΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 2 ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ.

Ε.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΜΟΥ 78-24-56 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 47-8-82

- E1:** Γράφουμε τον νέο συνδυασμό σε ένα χαρτί και φυλάττουμε σε ασφαλές μέρος.
- E2:** Με ανοιχτή την πόρτα, κλείνουμε τους πείρους με το χερούλλι και κλειδώνουμε τον συνδυασμό με 4-5 στροφές αντιωρολογιακά.
- E3:** - Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(78)** να εμφανιστεί για **4η φορά** κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(78)**.
- Στρίβουμε ωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(24)** να εμφανιστεί για **3η φορά** κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(24)**.
- Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(56)** να εμφανιστεί για δεύτερη φορά κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(56)**.
- E4:** Εσωτερικά της πόρτα, στο πίσω μέρος του συνδυασμού υπάρχει μιά κλειδαρότρυπα. Τοποθετούμε το κλειδί όδο πιά βαθειά γίνεται. Στρίβουμε αντιωρολογιακά **90 μοίρες** και αφήνουμε το κλειδί σε αυτή τη θέση.
- E5:** - Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(47)** να εμφανιστεί για **4η φορά** κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(47)**.
- Στρίβουμε ωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(8)** να εμφανιστεί για **τρίτη φορά** κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(8)**.
- Στρίβουμε αντιωρολογιακά μέχρι ο αριθμός **(82)** να εμφανιστεί για **2η φορά** κάτω από το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΑΔΙ. Σταματούμε ακριβώς στο **(82)**.
- Εάν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης νέων αριθμών γίνει κάποιο λάθος, επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία **E5** από την αρχή ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ.
- E6:** Στρίβουμε το κλειδί ωρολογιακά κατά **90 μοίρες** πίσω στην αρχική του θέση και το αφαιρούμε. Ο συνδυασμός τώρα είναι ρυθμισμένος με τους νέους αριθμούς.
- E7:** Περιστρέφουμε **4-5 φορές** το συνδυασμό αντιωρολογιακά για να βαβαιωθούμε ότο είναι κλειδωμένος.
- E8:** Για να είμαστε σίγουροι ότι ο συνδυασμός ρυθμίστηκε σωστά πρέπει να κλειδώσουμε και να ξεκλειδώσουμε τουλάχιστον 2 φορές ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ.

ΣΗΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ.